



Siipimuovien asentaminen:

Aseta linko tukevalle alustalle kammion takaseinä maata vasten.

Irrota kulutusterät.

Asenna siipimuovit emäterän ja kulutusterän väliin ja kiinnitä ruuveilla ja muttereilla.

Asenna sarjan mukana tulevat levyt siiven kärkiin siten, että siipimuovi jää levyn ja lingon siiven väliin (poraa reiät muoviin kiinnitysreikien kohdille Ø10 mm) ja kiinnitä 10 ruuveille ja muttereilla. Jos siipimuovit asennetaan vanhempiin kuin 2016 vuosimallin linkoihin on siiven kärkiin porattava Ø10 mm kiinnitysreiät.

Paina siipimuovi tiukasti kiinni lingon siipilevyyn ja poraa siipilevyyn Ø8 mm reiät käyttäen siipimuovia sapluunana.

Kiinnitä siipimuovit M8 ruuveilla ja muttereilla.

Osa	Määrä	Nimike no.	Kuvaus 1	Kuvaus 2	Ver.
1	1	3T5965	Siipi muovi vasen		
2	1	3T5964	Siipi muovi oikea		
3	24	0351680	Lukkoruuvi	M8x25 S 5,9 DIN603	
4	24	0006280	Kuusiomutteri	M8 S NYLOC DIN985	
5	2	3T5967	Levy		
6	6	0341190	Lukkoruuvi	M10x30 S 5,9 DIN603	
7	6	0006310	Kuusiomutteri	M10 S NYLOC DIN985	

HUOM.

NIMI	Siipimuovi sarja	E SW	SUHDE	1:10	PIIRT.	JPi	18.2.2016	NETTO KG	64390
KOK. PANO	LV 2252	 NOKKA MUURAME FINLAND		PIIRR. NO	3T5966		REV.		
TUOTE	LV 2252			LIITTYY	Lisävaruste				