



Lapasarjan asennusohje:

Irrota lumilinko traktorista ja aseta se tasaiselle alustalle. Irrota vanhat lavat avaamalla M20 mutteri ja ruuvi sekä M12 mutteri ja ruuvi.

Asenna uudet lavat paikoilleen. Lavat n:o 2 (2 kpl) asennetaan lähimmäksi heittosiivikkoa.

Kiristä kiinnitysruuvi- ja mutteri täysin kiinni siten, että holkki lukittuu paikoilleen.

Kokeile, että lapa liikkuu vapaasti ennen murtopultin asennusta. Kiinnitä murtopultit.

Purista hyvälaatuista vaseliiniä lavan rasvanipasta niin paljon, että se pursuaa ulos molemmin puolin lavan holkkia.

Kun murtopultti katkeaa niin vaihda uusi murtopultti M12-90 8.8 mahdollisimman pian uuteen. Näin estät lavan laakerin kulumista.

Suorita lapojen rasvaus aina kahdeksan käyttötunnin jälkeen. Käytä hyvälaatuista vaseliiniä rasvaukseen.

Osa	Määrä	Nimike no.	Kuvaus 1	Kuvaus 2	Ver.
1	4	3T5766	Lapa koott.		
2	2	3T5767	Lapa koott.		
3	6	0016780	Kuusioruuvi	M20X100 S 8.8 DIN931	
4	6	0006390	Kuusiomutteri	M20 S NYLOC DIN985	
5	6	0006350	Kuusiomutteri	M12 S NYLOC DIN985	
6	6	0006860	Kuusioruuvi	M12X90 S 8.8 DIN931	
7	6	4T9757	Holkki		

HUOM.

NIMI	Lapasarja LV 3291 vm. -07	E SW	SUHDE	1:1.5	PIIRT.	JPi	26.5.2008	NETTO KG	65.8
KOK. PANO	Syöttökoneisto				HYV.				
TUOTE	LV 3291				PIIRR. NO	3T5768		REV.	
					LIITTY				

